

Att tänka på vid inbörning av kanalisation

- Att slangen är framgrävd intill husgrunden där hålgenomföringen skall göras.
- Att det är rätt djup vid fasaden så att det blir en mjukböj upp ur marken för kanalisationen och att kabelskyddet ska gå ner en bit i marken för att skydda kanalisationen.
- Att hålgenomföringen hamnar enligt måtten i anvisningarna, så fiberuttaget inte hamnar för nära ett hörn.
- Ingången för kanalisationen på fiberuttaget är alltid i vänstra nedre hörnet.
- Att 10-6 kanalisationen skall gå rakt upp eller rakt in i fiberuttaget.
- Att hålgenomföringen är utförd på rätt sätt med vinkel inifrån och ut.
- Att man lämnar extra längd 10-6 slangen.
På utsidan skall slangen räckta ner till marken från hålgenomföringen.
På insidan skall slangen vara 1m extra från där man skall sätta upp sitt fiberuttag.
- Att rätt tätningsmassa används för att tätta hålgenomföringen när kanalisationen är indragen.
- Att man sätter upp ett kabelskydd efter installerad fiber, för att skydda kanalisationen mot yttre påverkan.
- Att man dra upp söktråden och fäster det i första skruven på kabelskyddet

Vi tveksamhet läs igenom allmänna anvisningar som finns på föreningen hemsida eller kontakta Wikstarnds Maskin för ytterligare förklaringar eller tips

Vänliga Hälsningar

Anders Olsson

Telefon 0511-798071

Mejl: anders@wikstrands.se